



Поставяне на хоризонтален наклонен делител – десен край надолу:

1. Позиция на левия край на делител 300 мм.
2. Отместване от хоризонталната позиция на **десния** край на делителя на 1400 мм **надолу**.




Поставяне на хоризонтален наклонен делител - десен край нагоре:

1. Позиция на левия край на делител 1700 мм.
2. Отместване от хоризонталната позиция на **десния** край на делителя на -1400 мм **нагоре**.



Поставяне на вертикален наклонен делител -
долен край надясно:

1. Позиция на **горния** край на делител 200 мм.
2. Отместване от вертикалната позиция на долния край на делителя на 600 мм **надясно**.



Поставяне на вертикален наклонен делител -
долен край наляво:

1. Позиция на **горния** край на делител **800** мм.
2. Отместване от вертикалната позиция на долния край на делителя на **-600** мм **наляво**.

